

Klapprechaud

Réchaud à fondue pliant
Folding Fondue heater

STOCKLI

1.



2.



3.



4.



5.



Design: Fredy Dubach
www.stockli.shop



Sicherheit geht vor

Lesen Sie diese Sicherheitsvorschriften vor dem ersten Gebrauch Ihres Stöckli «Klapprechauds» genau durch. Bewahren Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig auf. Bei unsachgemässer Benutzung lehnt der Hersteller jede Haftung ab. **Vorsicht!** Das Gerät wird heiss – es besteht **Verbrennungsgefahr!**

- Verwenden Sie nie ein beschädigtes Gerät. Lassen Sie das Rechaud in Betrieb nie ohne Aufsicht stehen und tragen Sie es nie in heissem Zustand. Lassen Sie in der Gegenwart von Kindern besondere Vorsicht walten.
- Gerät nicht direkt auf oder in der Nähe von wärmeempfindlichen Gegenständen in Betrieb nehmen. Keine Plastik-Tischsets oder -Tücher unter das Gerät legen.
- Legen Sie nie Tücher oder ähnliches über das Gerät (Brandgefahr!).
- Vor der Reinigung das Gerät lange abkühlen lassen
- Bei Störungen oder defektem Gerät, lassen Sie das Gerät im Fachgeschäft überprüfen und reparieren. Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu reparieren! Bei nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Garantie- und Reparaturstelle für die EU:
Centre de garantie et de réparations pour l'UE:
Warranty and repair address for the E.U.:

+49 7531 362 34 84

service@stockli.de



La sécurité avant tout

Prière de lire attentivement les prescriptions de sécurité avant la première utilisation de votre «Réchaud à fondue pliant» Stöckli. Conserver soigneusement le mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte.
Attention! L'appareil devient chaud – **risque de brûlures!**

- Ne jamais utiliser un appareil endommagé. Ne jamais le laisser fonctionner sans surveillance et ne jamais le transporter lorsqu'il est chaud. Exercer une surveillance accrue en présence d'enfants.
- Ne pas mettre l'appareil en marche directement sur ou à côté d'objets sensibles à la chaleur. Veuillez ne pas placer de set de table ou de natte en plastique sous l'appareil.
- Ne jamais déposer de serviettes ou d'objets semblables sur l'appareil (risque d'incendie!). Ne jamais toucher les surfaces chauffantes de l'appareil.
- Avant le nettoyage, laisser l'appareil refroidir assez longtemps.
- En cas de problème ou d'appareil défectueux le faire réparer par un spécialiste. Ne jamais tenter de réparer l'appareil soi-même! En cas de réparation non conforme, aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages éventuels.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes disposant de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances font défaut, uniquement s'ils sont sous surveillance ou ont été instruits en matière d'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers liés à celui-ci. Les enfants ne sauraient jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne peuvent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.



Safety first

Read the safety advice thoroughly before the first use of your Stöckli «Folding Fondue Rechaud». Store the operating instructions carefully. The manufacturer accepts no liability for the consequences of improper use. **Caution!** The appliance becomes hot during use – **there is a risk of burning!**

- Never use an appliance which is damaged. Do not leave it out of sight when operating and do not carry it while it is hot. Use extra vigilance when operating in the presence of children.
- Never operate the appliance on or near heat-sensitive objects. Never place the appliance on any plastic underlay.
- Do not cover the appliance with cloths of any sort (fire risk!). Do not touch hot surfaces.
- Let the appliance cool down before cleaning.
- If the appliance becomes damaged or defective, take it to a professional dealer for checking and repair. Never attempt to repair the appliance yourself! The manufacturer accepts no liability for damages or injuries arising from non-professional repairs or attempted repair.
- Children above 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capacity or lacking experience and knowledge may only use the appliance under supervision or if they have been instructed on its safe use and understand the associated dangers. Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be performed by children unsupervised.

STOCKLI

A. & J. Stöckli AG
Ennetbachstrasse 40
CH-8754 Netstal
+41 55 645 55 75
haushalt@stockli.ch
www.stockli.shop