

Congratulations – you now own a high-quality Stöckli product made of chrome nickel steel!

General maintenance

To clean, use a standard detergent. For stubborn marks or stains, you may use a chrome nickel steel cleaner.

Attention: Articles with natural stone or wooden handles are not suitable for washing in a dishwasher as the surface of the handles may be adversely affected.

Hartelijk gefeliciteerd. U heeft een kwaliteitsproduct van chroomnikkelstaal gekocht!

Onderhoudstip

Gebruik voor het reinigen een normaal afwasmiddel, voor eventuele hardnekkige vlekken of verkleuringen kan een reinigingsmiddel voor chroomstaal gebruikt worden.

Opgelet: Artikelen met handgrepen van natuursteen of hout niet in de afwasmachine reinigen, het oppervlak van deze handgrepen zou anders beschadigd kunnen worden.

Pflegehinweis

Nettoyage et entretien

Manutenzione e pulitura

General maintenance

Onderhoudstip



A. & J. Stöckli AG
CH-8754 Netstal
Telefon +41(0)55 645 55 55
Telefax +41(0)55 645 54 55
e-mail haushalt@stockli.ch
www.stockliproducts.com

Wir gratulieren Ihnen – Sie haben ein Stöckli Qualitäts-Produkt aus Chromnickelstahl erworben!

Pflegehinweis

Für die Reinigung verwenden Sie ein herkömmliches Spülmittel, für allfällige hartnäckige Flecken oder Verfärbungen kann ein Chromnickelstahl-Reiniger eingesetzt werden.

Achtung: Artikel mit Naturstein- oder Holzgriffen nicht im Geschirrspüler reinigen, die Oberfläche dieser Beschläge könnte sonst angegriffen werden.

Nous vous félicitons de votre choix – vous avez fait l'acquisition d'un produit Stöckli en acier au chrome-nickel.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, il vous suffit d'utiliser un détergent habituel; pour les taches tenaces ou pertes d'éclat, vous pouvez faire usage d'un nettoyeur spécial pour acier au chromenickel.

Attention: ne pas nettoyer les articles avec poignées en pierre naturelle ou en bois dans le lave-vaisselle, car la surface de ces garnitures pourrait être endommagée.

Ci congratuliamo con Lei – ha acquistato un prodotto di qualità Stöckli di acciaio inossidabile!

Manutenzione e pulitura

Per la pulitura usi un detergente usuale, per eventuali macchie resistenti o alterazioni di colore si può ricorrere ad un prodotto di pulitura per acciaio cromato.

Attenzione! Non lavare nella lavastoviglie articoli con manici di pietra naturale o legno dato che la superficie potrebbe essere danneggiata.